

1. 扫码绑桩与家桩报装

比亚迪 APP>>我的>>我的充电桩

进入“我的充电桩”页面点击“扫码绑桩”或“家桩报装”



我的充电桩



您当前暂无绑定的充电桩
请扫描充电桩侧面二维码或者联系服务人员
安装、绑定

扫码绑桩

家桩报装

荣耀安全
MagicGuard

2. 远程启动充电

比亚迪 APP>>我的>>我的充电桩>>开始充电

当充电桩处于插枪状态，点击页面“开始充电”按钮可启动充电



我的充电桩



Y216****0001



开始充电

荣耀安全
MagicGuard

预约充电 >

3. 远程结束充电

比亚迪 APP>>我的>>我的充电桩>>结束充电
当充电桩处于“充电中”，点击“结束充电”即可停止充电。



我的充电桩



Y216****0001



确认要结束充电吗?

取消

确定

00:00:39

开始时间

2025-09-08 16:01:32

结束充电

荣耀安全
MagicGuard

预约充电 >

4. 预约充电

比亚迪 APP>>我的>>我的充电桩>>预约充电>>新建预约充电

当充电桩处于插枪状态，点击页面“预约充电”进入“新建预约充电”页，选择开始充电时间和充电时长点击确定按钮完成预约充电



新建预约充电

开始充电时间

	13	00
立即	14	10
今天	15时	20分
明天	16	30
	17	40

充电时长

1小时 >

荣耀安全
MagicGuard

确定

5. 取消预约

比亚迪 APP>>我的>>我的充电桩>>预约充电>>编辑预约充电>>删除预约>>确认
进入“编辑预约充电”页，点击删除标识，在弹窗中点击确认即可删除充电预约。



编辑预约充电



开始充电时间

	14	30
立即	15	40
今天	16 时	50 分
明天	17	
	18	

确认删除当前预约?

取消

确定

荣耀安全
MagicGuard

确定

6. 充电桩详情

比亚迪 APP>>我的>>我的充电桩>>设置>>充电桩编码

进入充电桩管理页，点击充电桩编码，即可显示充电桩详情页。



充电桩详情

充电桩名称 A1166707G7MS90400001

充电桩编号 A1166707G7MS90400001

充电状态 充电完成

绑定时间 2025-09-08 16:29:11

充电桩型号 ACC01-07G/I-T

充电桩类型 单相交流设备

7. 充电记录查询

比亚迪 APP>>我的>>我的充电桩>>设置>>家桩设置>>充电记录

“我的充电”显示桩主充电记录，“共享充电”显示共享用户充电记录



我的充电 共享充电

近1月

近3月

今年以来

自定义

总次数
134次

总时长
5小时02分



桩主

开始时间: 2025-09-06 16:08:13
结束时间: 2025-09-06 16:08:28

即插即充

共00:00:15



桩主

开始时间: 2025-09-06 16:05:56
结束时间: 2025-09-06 16:06:27

即插即充

共00:00:31



桩主

开始时间: 2025-09-06 16:05:16
结束时间: 2025-09-06 16:05:23

即插即充

共00:00:07



桩主

开始时间: 2025-09-06 15:28:24
结束时间: 2025-09-06 15:28:24

即插即充

共00:00:00



桩主

开始时间: 2025-09-06 15:27:42
结束时间: 2025-09-06 15:27:57

即插即充

共00:00:15



桩主

开始时间: 2025-09-06 15:27:17
结束时间: 2025-09-06 15:27:17

即插即充

共00:00:00

比亚迪 APP>>我的>>我的充电桩>>设置>>家桩设置>>共享管理>>添加>>添加共享
可将充电桩授权给别的用户使用。



添加共享

共享用户

请输入手机号

通讯录

共享期限

一周 >

到期时间

2025年09月15日 16:03 >

备注

请输入备注信息 

荣耀安全
MagicGuard

提交

9. 充电桩模式切换

比亚迪 APP>>我的>>我的充电桩>>设置>>家桩设置>>充电模式
用于开启或关闭充电鉴权



充电桩模式



标准模式

将充电枪插入车辆后，
使用App或刷卡，启动
(结束) 充电桩充电




即插即充

将充电枪插入车辆后，
充电桩会立即开始充
电，使用App或刷卡可
结束充电桩充电



荣耀安全
MagicGuard

比亚迪 APP>>我的>>我的充电桩>>设置>>家桩设置>>充电桩名称



11. 充电桩解绑

比亚迪 APP>>我的>>我的充电桩>>设置>>家桩设置>>解绑



家桩设置

充电记录



共享管理



充电桩模式



充电桩名称

K0166707G7MS90400001



解绑



解绑后，您将无法控制您的充电桩，如需重新绑定充电桩，请扫描充电桩上二维码。

取消

继续

12. 使用帮助

比亚迪 APP>>我的>>我的充电桩>>问号图标>>使用帮助



使用帮助

感谢您使用比亚迪智能充电桩，为帮助您正确使用和保养充电桩，请您务必仔细阅读本说明。

智能充电桩可安装在车库，停车场等具备车辆充电条件的场所；充电桩拥有远程通讯能力，您可以在比亚迪App上控制充电桩或将充电桩分享给您的家人和朋友使用。

1 使用须知 >

周围环境、充电桩、车辆

2 设备参数 >

主要参数、指示灯

3 使用充电桩 >

充电流程、充电桩启停、充电桩绑定、充电桩连接、充电桩重启

4 更多功能 >

共享授权、自动充电

5 故障排查 >

充电桩连接、充电桩启停